



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0358

常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 721003233-006 号

Certificate No.



委托方

Customer

常州天策电子科技有限公司

委托方地址

Address of Customer

常州市武进区科教城创研港1号楼A座901室

样品名称

Name of Instrument

分布式薄膜压力传感器

型号/规格

Type /Specification

CN4060_10PSI

样品编号

Sample No.

14SR0101025

制造单位

Manufacturer

常州天策电子科技有限公司

(证书/报告专用章)

Stamp



证书/报告专用章(二)

李志峰

校准

Calibrated by

李峥

核验

Checked by

凌年

批准

Approved by

李志峰

批准日期

Authorize Date

2021 - 10 - 15

样品接收日期

Date of Received

2021

年 10 月 15 日

Year Month Day

校准日期

Date of Calibrated

2021

年 10 月 15 日

Year Month Day

地址: 常州市武进区西湖路2-18号

Address

邮政编码: 213164

Post code

电话: 4008580800

Tel.

网址: <http://www.cztsi.com>

Website

监督电话: 0519-86290020

Tel. for Complain

传真: 0519-81002098

Fax.

说 明

Directions

编号：第 721003233-006 号

No.

第 2 页 共 3 页

Page

of

本实验室是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：（苏）法计（2020）1004号、（苏）法计（2019）2059号。

This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏)法计(2020)1004号、(苏)法计(2019)2059号。

本次校准的技术依据：

Reference documents for the Calibration

JJG 455-2000 《工作测力仪检定规程》

本次校准所使用的主要计量器具：

Major measuring instruments used in the Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	证书编号/溯源机构 Certificate No./Testing institute	有效期至 Due Date
数显游标卡尺	(0~150) mm	±0.03mm	20216000195002/ 常州检验检测标准 认证研究院	2022-01-04
标准测力仪	(20~500) N	0.03级	M2021-0021114/ 江苏省计量科学研 究院	2022-03-11

校准地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the Calibration

地点：本院鸣新中路11 1实验室
温度：20.6 °C
相对湿度：54 %
大气压：/ kPa

Place

1实验室

Temperature

20.6 °C

相对湿度：

54 %

R.Humidity

大气压：

/ kPa

Air pressure

校准结果

编号: 第 721003233-006 号

Results of Calibration

第 3 页 共 3 页
Page 3 of 3

校准点	理论力值	显示值	示值误差	示值允差	重复性	重复性允差	扩展不确定度 U_{rel}
(psi)	(N)	(psi)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2	21	1.9	-3.2	±10.0	1.2	2.0	0.8
4	41	3.9	-1.8		1.4		1.0
6	62	6.0	0.4		0.8		0.6
8	83	8.2	2.6		1.0		0.7
10	103	10.7	7.3		0.9		0.6

备注: 试样受力面积为 1500 mm²

以下空白



注: 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.